




Schrijf muziek en pauzeer programma




1 Als je een muziekprogramma wilt schrijven, druk op 

2 Je gaat dan naar een ander venster waar je je muziek of spraakprogramma kunt ontwerpen. Druk op het Do-Re-Mi symbol en andere symbolen om een muziekje te maken. Je kunt het muziekje midden in je motoractie programma stoppen.

3 Gebruik  om te slepen en daarmee de lengte van de muziekjes in te stellen. Druk daarna op  om te bevestigen.

4 De laatste optie is om een pauzeer programma te maken. Druk op  en een nieuw venster verschijnt.

5 Gebruik  om te slepen en daarmee de lengte van de pauze in te stellen. Druk op  om te bevestigen.






Hoe je de ultrasone sensor kunt instellen


Dit programma laat je de maximale afstand waarop het model naar obstakels zoekt instellen en hoe het model daarop reageert.

- 1 Ga terug naar de aanpas pagina (rechter diagram).



- 2 Als je op  drukt, zal de linkerbovenhoek een display laten zien met de sensor's detectieafstand.

※ Als je serie een aangepast programma bevat zal het model die eerst afmaken voordat hij begint met detecteren.



- 3 Achteraf zul je de scherm display zien (rechter diagram). De afbeelding is van 0 naar 18 rotaties gegaan, wat betekent dat de afstand tussen het model en het obstakel ongeveer 18 cm is.

